


Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης του Καρυθραύστη - Σπαστήρα Καρυδιών Ατσαλένιος PB0008





1. Στην φωτογραφία αριστερά, βλέπετε όλα τα μέρη του Καρυθραύστη - Σπαστήρα Καρυδιών Ατσαλένιος που περιλαμβάνονται στην συσκευασία.


2. Τοποθετήστε το Κυρίως Σώμα πάνω στην Μεταλλική Βάση με τέτοιο τρόπο ώστε να κουμπώσουν οι εγκοπές. (Φωτογραφίες 2a & 2b)



3. Αναποδογυρίστε το Κυρίως Σώμα μαζί με την Μεταλλική Βάση και βιδώστε την Ακέφαλη Βίδα, μέχρι το Κυρίως Σώμα να σταθεροποιηθεί στην Μεταλλική Βάση. (Φωτογραφίες 3a & 3b)




4a



4. Τοποθετήστε σε ορθή θέση το Κυρίως Σώμα μαζί με την Μεταλλική Βάση. Τοποθετήστε στις εγκοπές, τις βίδες με τις αντίστοιχες ροδέλες τους και βιδώστε σφιχτά τις πεταλούδες.
(Φωτογραφίες 4a, 4b & 4c)

4b



4c



5. Τοποθετήστε την Μεταλλική Πλάκα Πρόσοψης στις πίσω εγκοπές του Κυρίου Σώματος.
(Φωτογραφίες 5a & 5b)

5a



5b



6. Τοποθετήστε τον Μεταλλικό Μοχλό στις μπροστινές εγκοπές του Κυρίου Σώματος
(Φωτογραφίες 6a & 6b).


6a



6b



7a



7. Τοποθετήστε την Βίδα Προσαρμογής στο πίσω μέρος του Κυρίου Σώματος και βιδώστε την ανάλογα με το μέγεθος των καρπών που θα σπάσετε. Η Βίδα Προσαρμογής σφίγγει τα καρύδια ή τους άλλους ξηρούς καρπούς μέχρι να φρακάρουν ανάμεσα στον Μεταλλικό Μοχλό και στην Μεταλλική Πλάκα Πρόσοψης. (Φωτογραφίες 7a, 7b, 7c, 7d & 7e)

7b



7c




7d



7e





8. Για να σταθεροποιήσετε τον Καρυθοθραύστη - Σπαστήρα Καρυδιών Ατσάλινος, στην επιφάνεια εργασίας αρκεί να τον βιδώσετε στον πάγκο εργασίας, μέσω των δύο οπών που υπάρχουν στην βάση του. Τώρα είστε έτοιμοι να τον χρησιμοποιήσετε!



9. Στην περίπτωση που δεν θέλετε να ανοίξετε τρύπες στην επιφάνεια εργασίας σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Σφιγκτήρες Σταθεροποίησης για τον Καρυθοθραύστη - Σπαστήρα Καρυδιών.