


Οδηγίες Χρήσης για το Νέο Ρυθμιζόμενο Σύστημα Άλεσης και Σφιξίματος των Πλακών Άλεσης



1. Τοποθετήστε την μπροστινή πλάκα άλεσης στο σπείρωμα στο άκρο του άξονα, στο μπροστινό μέρος του μύλου. Περιστρέψτε την ελαφρώς πίσω μπρός, μέχρι να αισθανθείτε ότι τοποθετείται στη θέση της στον άξονα.
2. Τοποθετήστε την ανοξείδωτη ροδέλα στο σπείρωμα και στην συνέχεια βιδώστε πρώτα το μεγάλο πόμολο, μέχρι να αρχίσει να ακουμπά στην πλάκα άλεσης. Το πόμολο έχει μια προεξοχή. Η προεξοχή να κοιτάει προς τον μύλο - πλάκα άλεσης.
3. Επειτα, βιδώστε στο σπείρωμα το μικρό πόμολο μέχρι να αγγίξει ελαφρώς το μεγάλο, χωρίς να το σφίγγει. Και αυτού του πόμολου η προεξοχή να κοιτάει προς τον μύλο.
4. Προσθέστε στην χοάνη του αλευρόμυλου το προϊόν που θέλετε να αλέσετε και αρχίστε να γυρίζετε το χερούλι σύμφωνα με την φορά του ρολογιού. Σφίξτε ή χαλαρώστε το μεγάλο πόμολο, για να επιτύχετε αντίστοιχα μια πιο λεπτόκοκκη ή πιο χοντρόκοκκη άλεση αλευριού. Όταν φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα άλεσης, συνεχίστε να κρατάτε το μεγάλο πόμολο με το ένα χέρι και βιδώστε καλά το μικρό πόμολο προς το μεγάλο. Με αυτόν τον τρόπο έχετε τώρα κλειδώσει την επιθυμητή ρύθμιση άλεσης. - Για να αλλάξετε την ρύθμιση απλώς χαλαρώστε το μικρό πόμολο και ρυθμίστε το μεγάλο σε διαφορετική θέση, ανάλογα με το αν θέλετε πιο χοντρή ή πιο λεπτή άλεση. Στην συνέχεια σφίξτε το μικρό πόμολο στη θέση που έχετε επιλέξει.
5. Πάντα να είστε βέβαιοι ότι έχετε τοποθετήσει την ανοξείδωτη ροδέλα ανάμεσα στο μεγάλο πόμολο και στην πλάκα άλεσης.



Δημτσας
από το 1923

